

Målningsinstruktion med tips och råd

MÅLNING PÅ INDUSTRIGRUNDADE ALTANPRODUKTER:

Vi rekommenderar att täckfärgsbehandling bör ske inom 4 månader och att det målas 2 gånger med Beckers Perfekt Oljefärg eller likvärdig produkt. Tänk dock på att industrigrundade altanprodukter som utsatts för väder och vind i mer än 6 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd. Underlaget ska vara väl rengjort och ha en fuktkvot på max 16%.

MÅLNING PÅ INDUSTRIGRUNDAD ALTANPRODUKT MED ETT TÄCKFÄRGSSKIKT:

Vi rekommenderar att täckfärgsbehandling bör ske inom 12 månader och att det målas 1-2 gånger med Beckers Perfekt Oljefärg eller likvärdig produkt. Underlaget ska vara väl rengjort och ha en fuktkvot på max 16%.

TIPS & RÅD

* Ytor där vatten kan samlas som överliggare är extra utsatta och bör ses över varje år.

* Färg som släpper börjar oftast vid ändträ eller på ställen där färgskiktet tagit skada och fukt kan tränga in. Se alltid till bättra på skador som uppkommer.

* Tillför alltid en grundolja på ändträ innan man grundmålar och täckfärgsmålar.

* Har ytorna utsatts för svartmögel, se då till att tvätta bort detta innan du målar över. Använd Beckers Alg & Mögeltvätt eller likvärdig

* Håll ytorna rena så minskar risken för alg och mögel påväxt