

Monteringsbeskrivning Rustikräcke

Innan du börjar monteringen:

1. Kapa mellanstyckena och överliggaren i rätt längd.
2. Räkna ut avståndet mellan varje spjäl (10 spjäl/m är ca 60mm avstånd)
3. Kapa till en distanskloss.
4. Lägg ut mellanstycke och spjälor på ett plant underlag, och använd distansklossen för att få rätt avstånd mellan spjälorna. Använd 75mm trallskruv. Börja skruva spjälor från sidorna och möts i mitten. Gör på samma sätt på den andra sidan.
5. Grundolja och grundmåla de kapade ändarna.
6. Skruva fast de nedre fästerna (plastklossarna) på stolparna. Övre kant på plastklossen ska vara 67mm från golvet.
7. Ställ den färdiga räckessektionen på plastklossarna och skruva sedan fast de övre fästerna enligt bild
8. Placera överliggaren ovanpå räcket och skruva fast som på nedre bilden. Använd 56mm trallskruv.

Vi rekommenderar att skruv som används ute och som kanske skall övermålas, inte är av ytskicktsbehandlad typ (protect 4) utan en rostfri (A2) eller zink/nickel rakt igenom. Friktionen som bildas när du skruvar in skruven (värme, nötning) kan få ett ytskickt att lossna med rost som följd.

Måling av räcke skall ske omgående efter montering för att undvika mögelpåväxt.

